

Hoe beits je een tuinhuis met een transparante afwerking?



VOORBEREIDING

Voor de voorbereiding heb je schuurpapier korrel P180, een vlakschuurmachine, een stofborstel, ontvetter, niet-pluizende doeken, een afdekzeil, afplaktape en een trapladder nodig.



1 Verwijder los vuil met een stofborstel.

2 Schuur het hout fijn, in de richting van de houtnerf, met schuurpapier korrel P180. Voor grotere vlakke oppervlakken is het handig om een vlakschuurmachine te gebruiken. Hoeken en kanten dienen met de hand geschuurd te worden.



! Nieuw hout hoeft niet geschuurd te worden.

TIP

3 Maak vervolgens stofvrij met een zachte borstel. Dit is belangrijk om een goede hechting van de beits te garanderen.



4 Ontvet het hout met synthetische thinner. Breng de thinner aan met een niet-pluizende doek en laat goed drogen.



5

Bescherm het grondoppervlak met een afdekzeil en afplaktape voor je begint met de afwerkingslagen.



GRONDLAAG EN AFWERKINGSLAGEN

Voor het beitsen van een tuinhuis heb je een langharige borstel, roerlatjes, een verfpotopener en een trapladder nodig.



GRONDLAAG

1

Vergeet niet om de beits voor gebruik goed op te roeren.



2

Breng 1 laag **Xyladecor Tuinhuis** aan. Gebruik hiervoor een brede langharige beitsborstel.



EERSTE AFWERKINGSLAAG

1

Is deze laag droog, breng dan op dezelfde manier een tweede laag aan.



TWEEDE AFWERKINGSLAAG

1

Laat goed drogen en breng een derde laag **Xyladecor Tuinhuis** aan.



Op gebeitst hout in goede staat is het voldoende om 2 lagen **Xyladecor Tuinhuis** aan te brengen.

TIP

Geniet van je resultaat!

Shoppinglist

VOORBEREIDING

- | | |
|---|--|
| ☐ Schuurpapier korrel P180 | ☐ Niet-pluizende doeken |
| ☐ Vlakschuurmachine | ☐ Afdekzeil |
| ☐ Stofborstel | ☐ Afplaktape |
| ☐ Ontvetter | ☐ Trapladder |

GRONDLAAG EN AFWERKINGSLAGEN

- | | |
|---|--|
| ☐ Xyladecor Tuinhuis | ☐ Verfpotopener |
| ☐ Langharige borstel | ☐ Trapladder |
| ☐ Roerlatjes | |